# 東芝 FlashAirカード SD-WD/WCシリーズ 動作確認機器一覧 TOSHIBA

2015年6月29日現在

**無線LANの電波環境によっては動作確認機器一覧の内容と異なる場合があります。**
**磁気、電磁波や複数の無線LANアクセスポイントの影響を受けると、通信ができなくなることがあります。**

(1)本ページでご紹介しているFlashAirカード動作確認機器一覧は、更新日時点のデータを記載しております。
(2)本製品は長期間使用するうちに書き込みや読み出し、消去ができなくなることがあります。
(3)当社は、当社FlashAirカードがエラーを起こさないことや、保存されたいかなるデータに対するアクセス能力やデータの破壊や消失に関しても一切保証致しません。
ご使用に際しては、必ず本製品のデータのバックアップを作成してください。
(4)当社は、当社FlashAirカードが当社SDメモリカードに類する記憶メディアを使用するすべての装置と互換性があることを保証致しません。
(5)本ページでご紹介しているFlashAirカード動作確認機器一覧は、基本機能についてのみ動作確認したものであり、すべての機能につき動作確認したものではありません。
また、当社がお客様に動作の保証をするものでもありません。
FlashAirカード動作確認機器一覧を提供するにあたり、当社及びその関係会社は、当社FlashAirカード製品の品質、性能、非侵害、商品性および特定目的の適合性を含めて、明示的であれ、黙示的であれ、当社FlashAirカード製品の保証範囲を超えたいかなる保証も致しません。(無線LAN通信の手動による起動と停止機能については、動作確認をしておりません。)
(6)本ページでご紹介しているFlashAirカード動作確認機器一覧に記載されている製品名は、日本向けに販売されているものです。
海外向けに販売されている製品(以下、海外モデル)につきましては、機器名に注釈(**)をつけております。
(7)FlashAirカードに関わる更新が含まれる場合があるため、ご使用になる機器のソフトウエアを更新する必要があるかチェックし、必要な場合は最新ソフトウエアに更新されることをお勧め致します。
(8)本ページでご紹介している製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用 しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は、32GB(約28.8GB)/16GB(約14.4GB)/8GB(約7.2GB)です。
(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)
(9)無線LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容( 画像等) を盗み見られる/ 不正に侵入されるなどの問題が発生する可能性があります。
ご使用前にセキュリティ設定を行った状態で、本製品をお使いください。
なお、無線LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。
(10)本製品の無線LAN対応地域については、以下のURLをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/spec_j.htm

| [ブランド名]キヤノン/CANON 機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタル一眼カメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | (推奨スピードクラス) | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| EOS M3 | 2015/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS 7D Mark II | 2014/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS M2 | 2013/12 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS 70D | 2013/08 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS Kiss X7 | 2013/04 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS Kiss X7i | 2013/04 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS M | 2012/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS 5D MarkⅢ | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS Kiss X5 | 2011/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | △※2 | ○ |
| EOS Kiss X50 | 2011/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS Kiss X4 | 2010/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS DIGITAL REBEL T2i ** | 2010/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| EOS-1D MarkIV | 2009/12 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | (推奨スピードクラス) | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| PowerShot G7 X | 2014/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot G1 X MarkⅡ | 2014/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 630 | 2014/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | △※4 | ○ |
| IXY 120 | 2014/02 | HD(Class2以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SX700HS | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot S200 | 2013/09 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot S120 | 2013/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot G16 | 2013/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 100F | 2013/08 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 620F | 2013/08 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot G1 X | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXUS 240 HS ** | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot ELPH 320 HS ** | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot S100 | 2011/12 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 600F | 2011/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SX40 HS | 2011/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 31S | 2011/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot A2200 | 2011/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY210F | 2011/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot A3200IS | 2011/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXUS 115 HS ** | 2011/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot ELPH 300 HS ** | 2011/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SX30 IS | 2010/10 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot G12 | 2010/10 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot S95 | 2010/08 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Powershot SX130IS | 2010/08 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 30S | 2010/05 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SD4000 IS ** | 2010/05 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SX210 IS | 2010/03 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 10S | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 200F | 2010/02 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY 400F | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot A495 | 2010/02 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot A3100 IS | 2010/02 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SD1400 IS ** | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SD3500 IS ** | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot SD1300 IS ** | 2010/02 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXUS 210 ** | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot A3000 IS ** | 2010/02 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot G11 | 2009/10 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| PowerShot S90 | 2009/10 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| IXY DIGITAL 110 IS | 2009/02 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |

| デジタルビデオカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| iVIS HF M41 | 2011/02 | Full HD(Class4以上） | ○ | ○ | ○ |
| iVIS HF R21 | 2011/02 | Full HD(Class4以上） | ○ | ○ | ○ |
| iVIS HF M32 | 2010/08 | Full HD(Class4以上） | ○ | ○ | ○ |
| iVIS HF M31 | 2010/02 | Full HD(Class4以上） | ○ | ○ | ○ |
| iVIS HF S11 | 2009/08 | Full HD(Class4以上） | ○ | ○ | ○ |
| iVIS HF S10 | 2009/02 | Full HD(Class4以上） | ○ | △※3 | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、ー：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：動画撮影中に静止画を撮影する際は、動画記録サイズを[1280x720]もしくは[640x480]に設定してください。　動画記録サイズ[1920x1080]での撮影は、動画撮影が途中で停止します。
※3：FXP/XP/SP/LPモードで行ってください。MXPモードでの動画撮影は、途中で停止します。
※4：無線LANを起動したまま動画を記録した場合、音声にポップノイズが混入します。この為、動画を記録する際は、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定し、無線LANを停止してください。

| [ブランド名]カシオ／CASIO　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | [HS動画モードの場合] | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| EXILIM EX-ZR1600 | 2015/03 | Full HD [30fps] | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-FC500S | 2014/11 | Full HD [30fps] | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-ZR850 | 2014/05 | Full HD [30fps] | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-ZS50 ** | 2014/01 | HD | ○ | ○ | ○※6 |
| EXILIM EX-ZS180 | 2014/01 | HD | ○ | ○ | ○※6 |
| EXILIM EX-ZR500 | 2014/01 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | ○ | ○※6 |
| EXILIM EX-ZS26 | 2014/01 | HD | ○ | ○ | × |
| EXILIM EX-10 | 2013/11 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | ○ | ○※7 |
| EXILIM EX-FC400S | 2013/11 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | ○ | ○※6 |
| EXILIM EX-ZR1200 ** | 2013/09 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | ○ | ○※6 |
| EXILIM EX-ZR1100 | 2013/09 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | ○ | ○※6 |
| EXILIM EX-ZR750 | 2013/09 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-H60 | 2013/08 | HD | ○※5 | ○※5 | × |
| EXILIM EX-ZR800 | 2013/08 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-ZR410 | 2013/05 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-ZR710 ** | 2013/03 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-ZR700 | 2013/03 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-ZS30 | 2013/03 | Full HD [VGA(120fps)] | ○※5 | ○※5 | × |
| EXILIM EX-N5 ** | 2013/02 | HD | ○※5 | ○※5 | × |
| EXILIM EX-N50 ** | 2013/02 | HD | ○※5 | ○※5 | × |
| EXILIM EX-ZR400 | 2013/02 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-TR200 ** | 2012/12 | Full HD [432x320(240fps)] | ○ | ○ | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-FC300S | 2012/11 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-ZR1000 | 2012/11 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-H50 | 2012/10 | HD | ○※5 | ○※5 | × |
| EXILIM EX-ZR300/EX-ZR300A | 2012/06 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-ZR310/EX-ZR310A | 2012/06 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-TR150 | 2012/04 | Full HD [432x320(240fps)] | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-ZR20 | 2012/03 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | △※3,※4,※6 |
| EXILIM EX-ZR200 | 2011/11 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○※4,※6 |
| EXILIM EX-FC200S | 2011/10 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | △※3,※4,※6 |
| EXILIM EX-ZR15 | 2011/09 | Full HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | △※3,※4,※6 |
| EXILIM EX-TR100 | 2011/07 | Full HD [432x320(240fps)] | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-Z3000 | 2011/06 | HD | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-ZR100 | 2011/03 | Full HD [432x320(240fps)] | ○ | △※2 | △※3 |
| EXILIM EX-ZR10 | 2010/11 | Full HD | ○ | ○ | △※3 |
| EXILIM EX-Z800 | 2010/09 | HD | ○ | ○ | △※3 |
| EXILIM EX-FC160S | 2010/08 | HD [VGA(120fps)] | ○ | △※2 | ○ |
| EXILIM EX-S200 | 2010/08 | HD | ○ | ○ | △※3 |
| EXILIM EX-H15 | 2010/03 | HD | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-Z35 | 2010/03 | 848x480 | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-Z2000 | 2010/02 | HD | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-FC150 | 2009/11 | HD [VGA(120fps)] | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-FS10S/EX-FS10 | 2009/11 | HD [480x360(210fps)] | ○ | △※2 | △※3 |
| EXILIM EX-Z450 | 2009/08 | HD | ○ | ○ | ○ |
| EXILIM EX-Z270 | 2009/04 | HD | ○ | ○ | △※3 |
| EXILIM EX-Z300 | 2008/08 | HD | ○ | ○ | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：動画撮影時は、ハイスピード(HS)動画モード以外に設定してください。HS動画モードで動画撮影した場合、画像が一瞬途切れたり、音声が中断することがあります。
※3：FlashAir設定ソフトウェアで起動モード設定を「手動で起動および停止する」に変更してください（（FlashAirの出荷時の設定は”自動で起動する”となっており、カメラに入れた状態でカメラの電源ONにより無線LAN機能が自動で起動します。）。この設定変更により、カメラの電源をONにしても無線LANは起動しませんので、静止画および動画の撮影はその状態のままで行ってください。FlashAirの無線LAN機能をお使いの際は、カメラの再生画面にて100-0001（パソコンではFA000001.JPG）という画像が”読み取り専用（プロテクト）”になっているのを解除してください。

※4：カメラのファームウェアを最新バージョンに更新して下さい。詳細は、カメラメーカーのファームウエアダウンロードページをご覧いただくか、カメラメーカーにお問い合わせください。

EX-TR200:http://support.casio.com/en/support/download.php?cid=001&pid=555　（英語サイト）
EX-FC200S:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1202
EX-FC300S:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1416
EX-ZR15:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1194
EX-ZR20:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1198
EX-ZR200:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1200
EX-ZR300/EX-ZR300A:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1401
EX-ZR310/EX-ZR310A:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1403
EX-ZR400:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1405
EX-ZR410:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1407
EX-ZR700:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1393
EX-ZR710:http://support.casio.com/en/support/download.php?cid=001&pid=547　（英語サイト）
EX-ZR750:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1395
EX-ZR800:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1378
EX-ZR1000:http://support.casio.jp/download.php?cid=001&pid=1414

カシオお客様サポートメニュー　http://casio.jp/support/dc/
上記のURLが停止したり、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。

※5：FlashAirのソフトウエア更新が必要です。
※6：インターネット同時接続機能には対応しておりません。
※7：EX-10はWi-Fi通信機能を搭載しています。EX-10とFlashAirメモリーカードとを組み合わせてFlashAir通信を行うと、EX-10のWi-Fi通信機能が正常に働かない場合があります。

| [ブランド名]富士フイルム／FUJIFILM　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| FinePix S9900W | 2015/02 | Full HD(Class10以上) | ○ | ○ | ○ |
| FUJIFILM X-A2 | 2015/02 | Full HD(Class10以上) | ○ | ○ | ○ |
| FUJIFILM X-A1 | 2013/11 | Full HD(Class10以上) | ○ | ○ | ○ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUJIFILM XQ1 | 2013/11 | Full HD(Class10以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM X-M1 | 2013/07 | Full HD(Class10以上) | ○ | － | ○ |
| FinePix F900EXR | 2013/03 | Full HD(Class10以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM X20 | 2013/02 | Full HD(Class10以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM X100 | 2013/02 | Full HD(Class10以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM X-E1 | 2012/11 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM XF1 | 2012/11 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FinePix F800EXR | 2012/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FinePix Z1100EXR | 2012/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FinePix Z1000EXR | 2012/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM X-Pro1 | 2012/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM X10 | 2011/10 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FUJIFILM X100S | 2011/10 | Full HD(Class4以上) | ○ | － | ○ |
| FinePix F600EXR | 2011/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix S4000 | 2011/08 | HD(Class4以上) | ○ | ― | ○ |
| FinePix Z900EXR | 2011/04 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix XP30 | 2011/03 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix F500EXR ** | 2011/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix F550EXR | 2011/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix Z90 | 2011/02 | HD(Class4以上) | ○ | ― | ○ |
| FinePix F300EXR | 2010/09 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix REAL 3D W3 | 2010/09 | HD(Class6以上)※ | ○ | ○ | ○ |
| FinePix F305EXR ** | 2010/09 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FX-Z800EXR | 2010/08 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix HS20EXR ** | 2010/04 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix Z70 | 2010/03 | HD(Class4以上) | ○ | ― | ○ |
| FinePix S2500HD | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FX-Z700EXR | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| FinePix F72EXR ** | 2009/10 | VGA | ○ | ○ | ○ |
| FinePix REAL 3D W1 | 2009/08 | VGA | ○ | ○ | ○ |
| FinePix Z300 | 2009/06 | VGA | ○ | ― | × |
| FinePix Z30 | 2009/04 | VGA | ○ | ― | ○ |
| FinePix F200EXR | 2009/02 | VGA | ○ | ○ | ○ |
| FinePix F60fd | 2008/08 | VGA | ○ | ― | ○ |
| FinePix F100fd | 2008/03 | VGA | ○ | ― | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認　※：3D ハイビジョン動画撮影時
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

| [ブランド名]ビクター／JVC　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタルビデオカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| GC-PX1 | 2011/02 | Full HD(Class6以上)※2 | ○ | ○ | ○ |
| Everio GS-TD1 | 2011/02 | Full HD(Class6以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| Everio GZ-HM460 | 2011/02 | Full HD(Class6以上)※4 | ○ | ○ | ○ |
| Everio GZ-HM670 | 2010/12 | Full HD(Class6以上)※4 | ○ | ○ | ○ |
| Everio GZ-HM570 | 2010/02 | Full HD(Class6以上)※4 | ○ | ○ | ○ |
| Everio X GZ-X900 | 2009/06 | Full HD(Class6以上)※4 | ○ | ×※5 | ○ |
| Everio GZ-MS130 | 2009/03 | 720x480(Class4以上) | ○ | ×※5 | ○ |

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:UHR画質で動画撮影時。
※3:UXP画質で動画撮影時。THR画質で動画撮影時はClass10推奨。
※4:UXP画質で動画撮影時。
※5:動画記録が意図せず停止することがあります。

| [ブランド名]ニコン／NIKON　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタル一眼カメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| D7200 | 2015/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| D5500 | 2015/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| D750 | 2014/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | △※5 |
| D3300 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※2 |
| Df | 2013/11 | Full HD(Class6以上) | ○ | 機能なし | × |
| D5300 | 2013/11 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※2 |
| D610 | 2013/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| Nikon 1 AW1 | 2013/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| D7100 | 2013/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| Nikon 1 S1 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| Nikon 1 J3 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| D5200 | 2012/12 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※2 |
| D600 | 2012/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | △※4 | ○※3 |
| Nikon 1 J2 | 2012/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | △※4 | ○ |
| D3200 | 2012/05 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※2 |
| D800 | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| Nikon 1 J1 | 2011/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| Nikon 1 V1 | 2011/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| D5100 | 2011/04 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※2 |
| D7000 | 2010/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| D3100 | 2010/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※2 |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| COOLPIX P900 | 2015/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P610 | 2015/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S6900 | 2014/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P340 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | △※4 | ○ |
| COOLPIX AW120 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S3600 | 2014/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S32 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S6800 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9700 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P600 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9600 | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P7800 | 2013/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S3400 | 2013/04 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S2750 ** | 2013/04 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S3500 | 2013/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P330 | 2013/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX A | 2013/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L320 ** | 2013/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S31 | 2013/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L28 | 2013/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L27 ** | 2013/02 | HD | ○ | △※4 | ○ |
| COOLPIX S2700 | 2013/02 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S6500 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S4400 | 2013/02 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9500 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9400 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S5200 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P520 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L820 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9050 ** | 2012/12 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L315 ** | 2012/11 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S01 | 2012/09 | HD | × | × | × |
| COOLPIX P7700 | 2012/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S6400 | 2012/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L610 | 2012/08 | Full HD(Class6以上) | ○ | × | ○ |
| COOLPIX S30 | 2012/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L810 | 2012/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P310 | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P510 | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9300 | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S3300 | 2012/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S4300 | 2012/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L26 | 2012/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S2600 ** | 2012/02 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S3200 ** | 2012/02 | HD | ○ | △※4 | ○ |
| COOLPIX L310 ** | 2012/02 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L25 ** | 2012/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S6300 | 2012/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9200 ** | 2012/02 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S4200 ** | 2012/02 | VGA | ○ | ○ | ○ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COOLPIX S100 | 2011/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX AW100 | 2011/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S8200 | 2011/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P7100 | 2011/09 | HD(Class6以上) | ○ | △※4 | ○ |
| COOLPIX S6200 | 2011/09 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | × |
| COOLPIX S1200pj | 2011/09 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S4100 ** | 2011/05 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S2550 ** | 2011/04 | HD | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S3100 | 2011/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S6100 | 2011/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S9100 | 2011/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P500 | 2011/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P300 | 2011/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L120 | 2011/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L23 | 2011/02 | VGA(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX L24 ** | 2011/02 | VGA | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S2500 ** | 2011/02 | VGA | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S8100 | 2010/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX P7000 | 2010/09 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S1100pj | 2010/09 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S4000 | 2010/03 | HD | ○ | ― | ○ |
| COOLPIX S6000 | 2010/03 | HD(Class6以上) | ○ | ― | ○ |
| COOLPIX P100 | 2010/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ― | ○ |
| COOLPIX L110 | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| COOLPIX S1000pj | 2009/10 | VGA | ○ | ― | ○ |
| COOLPIX S640 | 2009/08 | VGA | ○ | ― | ○ |
| COOLPIX S220 | 2009/02 | VGA | ○ | ― | ○ |
| COOLPIX S60 | 2008/09 | VGA | ○ | ― | ○ |
| COOLPIX S610 | 2008/08 | VGA | ○ | ― | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、―：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：設定メニューから「パワーオフ時間」を選択し、さらに「カスタマイズ」を選択して、項目内の全ての時間設定を最大に設定して下さい。
※3：設定メニューから「液晶モニターのパワーオフ時間」を選択し、項目内の全ての時間設定を最大または制限なしに設定してください。
　　また、設定メニューから「半押しタイマー」を選択し、時間設定を最大に設定してください。
※4：無線LANを起動したまま動画を記録した場合、音声にポップノイズが混入します。この為、動画を記録する際は、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定し、無線LANを停止してください。
※5：手動起動でお使いいただく場合は、カメラのメニュー操作で、再生フォルダー設定を"全てのフォルダー"に設定することで、FlashAir設定ソフト用のデータ（FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル）がカメラで表示できるようになります。
　　詳しくは、カメラの取扱い説明書をご確認ください。

| [ブランド名]コダック／Kodak　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**：海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| EasyShare SPORT C123 | 2011/05 | VGA | ○ | ― | ○ |
| M530 | 2010/05 | VGA | ○ | ○ | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、―：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

| [ブランド名]オリンパス／OLYMPUS　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタル一眼カメラ<br>**：海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| OLYMPUS OM-D E-M1 | 2013/10 | Full HD(Class6以上) | ○※5 | ○※5 | ×※4 |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL6 | 2013/08 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS PEN E-P5 | 2013/08 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ×※4 |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL5 | 2012/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS PEN mini E-PM2 | 2012/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS OM-D E-M5 | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ×※4 |
| OLYMPUS PEN mini E-PM1 | 2011/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ×※4 |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL3 | 2011/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ×※4 |
| OLYMPUS PEN E-P3 | 2011/07 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS PEN Lite E-PL2 | 2011/01 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※7 |
| OLYMPUS PEN E-P1 | 2009/07 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**：海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough | 2014/06 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | △※8 |
| OLYMPUS STYLUS SP-100EE | 2014/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | × |
| OLYMPUS STYLUS TG-835 Tough | 2014/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| STYLUS 1 | 2013/11 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS STYLUS SH-60 | 2013/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS XZ-10 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS TG-2 Tough | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS TG-830 Tough | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS TG-630 Tough | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS SH-50 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS SZ-16 | 2013/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | △※6 | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS XZ-2 | 2012/10 | Full HD(Class6以上) | ○ | △※6 | ○※3 |
| OLYMPUS STYLUS SP-820UZ | 2012/09 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS SP-720UZ | 2012/08 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS STYLUS TG-625 | 2012/08 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS TG-1 | 2012/06 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS SZ-31MR | 2012/05 | Full HD(Class6以上) | ○ | ×※6 | ○ |
| OLYMPUS TG-820 | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS SH-25MR | 2012/03 | Full HD(Class6以上) | ○ | ×※6 | ○ |
| OLYMPUS TG-620 | 2012/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS SZ-14 | 2012/02 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS VH-210 | 2012/01 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | × |
| OLYMPUS SZ-11 | 2011/08 | HD(Class6以上) | ○※2 | ○ | ○ |
| OLYMPUS Tough TG-615 | 2011/07 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS SZ-10 | 2011/06 | HD(Class6以上) | ○※2 | ○ | ○ |
| OLYMPUS SZ-30MR | 2011/04 | Full HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS Tough TG-310 | 2011/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| OLYMPUS Tough TG-610 | 2011/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPUS XZ-1 | 2011/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| μ TOUGH-6020/8010/Stylus Tough-8010 | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| μ -7040/Stylus-7040 | 2010/01 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:カメラで画像の消去動作を行った際、消去完了するまで時間がかかります。(10枚選択消去時に約1分)
※3:ワイヤレスデータ転送機能はカメラのメニュー操作で制御します。詳しくは、http://olympus-imaging.jp/ をご確認ください。
上記のURLが停止したり、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
※4:無線LANの電波の送受信が困難なカメラ構造の為、無線LAN通信を正常に行うことができません。
※5:FlashAirのソフトウエア更新が必要です。
※6:無線LANを起動したまま動画を記録した場合、音声にポップノイズが混入します。この為、動画を記録する際は、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定し、無線LANを停止してください。
※7:インターネット同時接続機能には対応しておりません。
※8:カメラがスリープ状態に入ると無線LANが停止しますので、ご注意下さい。

| [ブランド名]パナソニック／Panasonic　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタル一眼カメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| LUMIX DMC-GM1K | 2013/11 | Full HD(Class4以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-GX7 | 2013/09 | Full HD(Class4以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-G6 | 2013/06 | Full HD(Class4以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-GF5X | 2012/04 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-G3 | 2011/07 | Full HD(Class4以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-GF2GK ** | 2011/01 | Full HD(Class4以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-GF2 | 2010/12 | Full HD(Class4以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-G10K | 2010/06 | HD(Class6以上)※2 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-G2 | 2010/04 | HD(Class6以上)※2 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-G2K | 2010/04 | HD(Class6以上)※2 | ○ | ○ | ○ |

○:対応可、△:一部条件あり、×:対応不可、ー:現在動作確認中
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:「MotionJPEG」で動画撮影の際
※3:「AVCHD」で動画撮影の際。「MotionJPEG」でHD動画撮影の際はClass6以上

| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMIX DMC-TZ70 | 2015/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FZ1000 | 2014/07 | Full HD(Class4以上)※3 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-TZ55 | 2014/04 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | × |
| LUMIX DMC-ZS40 ** | 2014/03 | Full HD(Class4以上)※2 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-TZ60 | 2014/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-TZ40 | 2013/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-TZ30 | 2012/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FX90 | 2011/09 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FZ48 | 2011/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FT3 | 2011/02 | Full HD(Class4以上)※2 | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-FX77 | 2011/02 | Full HD(Class4以上)※2 | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-TZ20 | 2011/02 | Full HD(Class4以上)※2 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FH25 ** | 2011/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FS35 ** | 2011/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FH5 | 2011/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FP3 | 2010/08 | HD(Class6以上) | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-FX700 | 2010/08 | Full HD(Class4以上)※2 | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-FZ100 | 2010/08 | Full HD(Class4以上)※2 | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-LX5 | 2010/08 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FX70 | 2010/06 | Full HD(Class4以上)※2 | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FH3 ** | 2010/06 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-F3 ** | 2010/06 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FX68 ** | 2010/04 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FT2 | 2010/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-TZ10 | 2010/03 | HD(Class6以上) | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-FP1 | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-FS10 | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-FX66 | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-ZS7 ** | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FH1 ** | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-ZR3 ** | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FH20 ** | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-TS2 ** | 2010/01 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-TZ7 | 2009/03 | HD(Class6以上) | ○ | ー | ○ |
| LUMIX DMC-FX40 | 2009/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| LUMIX DMC-FX37 | 2008/08 | HD(Class6以上) | ○ | ー | ○ |

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2:「AVCHD」で動画撮影の際。「MotionJPEG」でHD動画撮影の際はClass6以上
※3:「MP4」で4K/ハイスピード動画撮影の際はUHS Speed Class3

| [ブランド名]ペンタックス／PENTAX　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタル一眼カメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| K-S2 | 2015/03 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| Q-S1 | 2014/08 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| 645Z | 2014/06 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| K-3 | 2013/11 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| K-50 | 2013/07 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| Q7 | 2013/07 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| Q10 | 2012/10 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| K-5 II | 2012/10 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| X-5 | 2012/09 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| PENTAX Q | 2011/08 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| 645D | 2010/06 | | ○ | 機能なし | ○ |

○:動作確認済み、△:条件付き動作確認済み、×:動作不可、ー:動作未確認
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-1 | 2013/05 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| WG-3 | 2013/03 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| Optio S1 | 2011/04 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| Optio WG-1 | 2011/03 | HD(Class6以上) | ○ | △※2 | ○ |
| X90 | 2010/03 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| Optio P80 | 2009/08 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |

○:対応可、△:一部条件あり、×:対応不可、ー:現在動作確認中
※1:サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2: 音声録音をする際は、電源を入れ直してください。動画撮影に続けて音声録音をすると、稀にカードを正常に認識できない場合があります。

| [ブランド名]リコー／RICOH　機器情報 | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 |
|---|---|

| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル一眼カメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| GXR | 2009/12 | HD | ○ | ― | ○ |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| WG-4 | 2014/04 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| WG-4 GPS | 2014/03 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| WG-20 | 2014/02 | HD(Class6以上) | ○ | △※2 | ○ |
| GR | 2013/05 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| RICOH PX | 2011/06 | HD(Class6以上) | ○ | ― | ○ |
| CX5 | 2011/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| CX3 | 2010/02 | HD(Class6以上) | ○ | ○ | ○ |
| CX2 | 2009/09 | VGA | ○ | ○ | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、ー：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：無線LANを起動したまま動画を記録した場合、音声にポップノイズが混入します。この為、動画を記録する際は、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定し、無線LANを停止してください。

| [ブランド名]三洋／SANYO　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタルビデオカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| VPC-X1420 ** | 2010/10 | HD | ○ | ○ | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。

| [ブランド名]ソニー／SONY　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| デジタル一眼カメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| α 7S | 2014/06 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| α 5000 | 2014/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| NEX-5T/NEX-5TL | 2013/09 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α 58 SLT-A58 | 2013/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α NEX-F3 | 2012/06 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α 57 SLT-A57 | 2012/04 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α 65 SLT-A65V | 2012/01 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α 77 SLT-A77V | 2011/10 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α 77 SLT-A77VQ | 2011/10 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α NEX-5N | 2011/09 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α 55 SLT-A55VL | 2010/09 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α NEX-5 | 2010/06 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α NEX-3A | 2010/06 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| α NEX-5A | 2010/06 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| α 550 DSLR-A550 | 2009/11 | | ○ | 機能なし | ○ |
| α 380 DSLR-A380 | 2009/06 | | ○ | 機能なし | △※2 |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：FlashAir設定ソフト用のデータ（FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル）がカメラで表示できないため、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定してもカメラで無線LANの起動と停止を実施できません。FlashAir出荷時は起動モード設定を自動機能にしていますので、そのままお使いください。

| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyber-shot DSC-RX100M3 | 2014/05 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-HX400V | 2014/04 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-HX60V | 2014/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W810 | 2014/03 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-WX220 | 2014/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-WX350 | 2014/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-WX300 | 2013/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-RX100 | 2012/06 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-TX20 | 2012/04 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-HX10V | 2012/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-HX200V | 2012/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-WX50 | 2012/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W620 ** | 2012/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W630 | 2012/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W610 | 2012/02 | VGA(Class2以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W550 | 2011/09 | VGA(Class2以上) | ○ | － | ○ |
| Cyber-shot DSC-WX30 | 2011/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-HX100V | 2011/04 | Full HD(Class4以上) | × | × | × |
| Cyber-shot DSC-T110 | 2011/03 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| Cyber-shot DSC-HX9V | 2011/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-TX10 | 2011/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W520 ** | 2011/03 | VGA(Class2以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-TX100V | 2011/03 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-WX7 | 2011/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-HX7V | 2011/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| Cyber-shot DSC-W530 | 2011/02 | VGA(Class2以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W510 ** | 2011/02 | VGA(Class2以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-TX9 | 2010/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| Cyber-shot DSC-T99 | 2010/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| Cyber-shot DSC-WX5 | 2010/08 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| Cyber-shot DSC-HX5V | 2010/03 | Full HD(Class4以上) | × | × | × |
| Cyber-shot DSC-TX5 | 2010/03 | HD(Class4以上) | × | × | × |
| Cyber-shot DSC-TX7 | 2010/02 | Full HD(Class4以上) | × | × | × |
| Cyber-shot DSC-W320 | 2010/02 | VGA(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W350 | 2010/02 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| Cyber-shot DSC-W370 ** | 2010/01 | HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：FlashAir設定ソフト用のデータ（FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル）がカメラで表示できないため、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定してもカメラで無線LANの起動と停止を実施できません。FlashAir出荷時は起動モード設定を自動機能にしていますので、そのままお使いください。

| デジタルビデオカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDR-CX180 | 2011/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| HDR-PJ20 | 2011/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| NEX-VG10 | 2010/09 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | ○ |
| HDR-CX550V | 2010/02 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |
| HDR-CX170 | 2010/01 | Full HD(Class4以上) | ○ | ○ | △※2 |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：FlashAir設定ソフト用のデータ（FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル）がカメラで表示できないため、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定してもカメラで無線LANの起動と停止を実施できません。FlashAir出荷時は起動モード設定を自動機能にしていますので、そのままお使いください。

| [ブランド名]ライカ／LEICA　機器情報 | | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器名 | | 最大動画サイズ | SDカード機能 | | 無線LAN通信機能 |
| Mシステム<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| LEICA M Typ240 | 2013/03 | Full HD | ○ | ○ | ○※2 |
| LEICA M-E | 2012/10 | | ○ | 機能なし | ○※2 |
| LEICA M モノクローム | 2012/05 | | ○ | 機能なし | ○※2 |
| LEICA M9-P | 2011/06 | | ○ | 機能なし | ○※2 |
| デジタル一眼カメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| LEICA S Typ006 | 2012/12 | | ○ | 機能なし | ○※2 |
| LEICA S2-P | 2010/03 | | ○ | 機能なし | ○※2 |
| コンパクトデジタルカメラ<br>**:海外モデル | 発売時期 | （推奨スピードクラス） | 静止画記録 | 動画記録 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| LEICA T | 2014/04 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA C Typ112 | 2013/10 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA X Vario | 2013/06 | Full HD | ○ | ○ | ○※3 |
| LEICA V-LUX4 | 2012/11 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA D-LUX6 | 2012/11 | Full HD | ○ | × | ○ |
| LEICA X2 | 2012/06 | | ○ | 機能なし | ○ |
| LEICA V-LUX40 | 2012/05 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA V-LUX30 | 2012/05 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA V-LUX3 | 2012/01 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA X1 | 2010/12 | | ○ | 機能なし | ○ |
| LEICA D-LUX5 | 2010/10 | HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA V-LUX2 | 2010/10 | Full HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA V-LUX20 | 2010/04 | HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA D-LUX4 | 2009/04 | HD | ○ | ○ | ○ |
| LEICA C-LUX3 | 2008/10 | HD | ○ | △※4 | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：FlashAir設定ソフト用のデータ（FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル）がカメラで表示できないため、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定してもカメラで無線LANの起動と停止を実施できません。
FlashAir出荷時は起動モード設定を自動機能にしていますので、そのままお使いください。
※3：FlashAir設定ソフト用のデータ（FlashAir内の「DCIM」フォルダ、「100_TSB」フォルダにある「FA000001.JPG」ファイル）がカメラで表示されないため、自動起動モードでお使い頂くか、カメラのメニュー操作で無線LAN機能を有効にしてご使用ください。詳しくは、カメラの取扱い説明書をご確認ください。
※4：無線LANを起動したまま動画を記録した場合、音声にポップノイズが混入します。この為、動画を記録する際は、FlashAir設定ソフトで起動モード設定を手動起動に設定し、無線LANを停止してください。

| [ブランド名]ズーム／ZOOM　機器情報 | | FlashAir™ SD-WD/WCシリーズ動作確認 | |
|---|---|---|---|
| 機器名 | | SDカード機能 | 無線LAN通信機能 |
| Zoom Recorder<br>**:海外モデル | 発売時期 | 録音機能 | ワイヤレスデータ転送機能※1 |
| H6 | 2013/06 | △※2 | ○ |
| H2n | 2011/07 | △※2 | ○ |
| H4n | 2009/03 | △※2 | ○ |

○：動作確認済み、△：条件付き動作確認済み、×：動作不可、－：動作未確認
※1：サーバーアップロード機能およびピア・ツー・ピア機能は含みません。ワイヤレスデータ転送機能に関しては、ご使用の機器のFlashAirを使うためのメニューの有無で変わりますので、機器の取扱説明書をご確認ください。
※2：録音中に無線機能が動作していると、音声にポップノイズが混入します。録音する際は、無線機能がタイムアウトになるまで待ってから実施下さい。
FlashAirのタイムアウト設定は、FlashAirと接続したスマートフォン等のブラウザ(リンクが開く)や、FlashAir設定ソフトウエア(リンクが開く)で変更可能です。
（タイムアウト設定は、1分、3分、5分、10分、30分から選択できるようになっています。）